

STAX
electrostatic audio products

SR-007A
electrostatic earspeaker

取扱説明書

STAX LTD. MADE IN JAPAN

初めに

この度はスタックスのイヤースピーカーSR-007Aをご購入いただき誠にありがとうございます。このSR-007Aは、前身のハイエンドモデルSR-007を音質的に更に練り上げたものです。イヤースピーカーの音質を決定づける要素は、一つには音を創り出す発音ユニットそのものになりますが、もう一つの要素としてイヤerpッドを挙げることができます。これは一般のスピーカーシステムではキャビネットに相当する重要なパーツでもあります。SR-007Aでは、主としてこのイヤerpッドについて改良を進め、これまで高級人工皮革を採用してきた素材を見直し、スタックスの歴史上初めて本革を採用しました。長年に渡って安定した生産実績のある大型の発音体と本革による理想的なイヤerpッドの組み合わせによってスタックスのコンデンサーオーディオに新しい世界が拓かれます。オーナーの皆様が一層充実したオーディオライフを迎えることができれば大変光栄に存じます。

開発コンセプト

繊細に、かつ豊潤に、楽曲のもつ多彩なイメージを素直に表現

イヤースピーカーの世界は、一般のフロア型スピーカーシステム同様に大型の発音ユニットでなければ得られない「音」があります。表現の繊細さは、コンデンサーオーディオのいわば得意技でもあります。力強さを表現するにはどうしてもユニットの大型化が必要になってきます。SR-007Aでは、発音ユニットの大型化を図ることで、「繊細さ」と「力強さ」を基本的に両立させ、さらに本革のイヤerpッドを採用することで、全帯域に渡り音の「豊かさ」を表現することができました。



SR-007Aの使用方法

- SR-007AはSTAXのPROシリーズ用バイアス（DC580V）で動作するコンデンサー型のイヤースピーカーです。接続は専用ドライバーユニットの5ピンコンセントに接続してください。
- SR-007Aのコードプラグの凸印を上にして、5ピンコンセントの奥まで差し込んでください。また、抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。
- SR-007AのL，R表示はコードの取出し口にあります。
コードには左右の識別があります。Lは白い実線、Rは白い点線を施してあります。
- 装着感が悪いとき（あるいは低音が出ない時）
SR-007Aはイヤープッドに新機構を施してあり、顔の形に合わせて自動的にフィットするようになっています。しかし、顔の形によってはイヤープッドが顔から浮いて装着感が悪く感じたり、低音が出なく感じたりすることがあります。このような場合、SR-007Aのイヤープッドは円周方向に回転できますので、回転させてベストポジションを探してください。

SR-007Aの規格

- 型式 : プッシュプル・エレクトロスタティック（静電）型
オープンエアータイプ
- 周波数特性 : 6～41,000Hz
- インピーダンス : 170K（10KHz）
- 出力音圧レベル : 100dB／100V r.m.s. at f=1KHz
- バイアス電圧 : 580V／DC
- 左右チャンネル表示 : コード取出し口に表示
コードに実線（左）、点線（右）の表示
- イヤークッション : 肌に触れる部分は本革を採用
周囲のサポート部は高級人口皮革を使用
- ケーブル : 幅広低容量6芯平行2.5mコード／線材：PC-OCC
- 重量（本体のみ） : 365g

- ・本機の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本機は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一不具合が生じた場合には製品を元のパッケージに収め、保証書と共にお求めになった販売店、または直接弊社宛に宅配便等でお送りください。

ご注意！

1. 当社以外のドライバー、またはアダプターを使用して故障した場合は保証の対象外になる場合もございます。
2. ヘッドフォンのみを修理を依頼する場合、ご使用のドライバーユニット、又はアダプターの機種名を明記したメモを必ず添えてください。
3. 上記「2」のメモが添えられない場合は、保証期間内でも有償になる場合もございます。

STAX® 有限会社スタックス

〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東7-1
TEL: 049-258-2660 FAX: 049-258-2659

Printed in Japan 07-11-3K MP © STAX

SR-007A使用上の注意



本製品を安全に、また長期お使いいただけるように次のことをお守りください。

- イヤースピーカーは高温・多湿の場所でのご使用はなるべく避けてください。
- イヤースピーカー歪感がないので、つい音量を大きくしがちです。過大入力を加えないようご注意ください。音が割れるような場合は音量を絞ってください。
- 振動膜は極薄のフィルムです。外部からの不要な衝撃が加わらないようご注意ください。
- このSR-007Aは精密部品で構成されています。絶対に分解しないでください。
分解による故障は保証できませんのでご留意願います。
- 本草製イヤープッドのお手入れは、ぬるま湯に市販の中性洗剤を表示より薄めに入れ、柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。
- 本体の汚れは薄い石鹸水か中性洗剤、あるいはアルコールを軽く含ませたガーゼなどで拭き取ってください。シンナー・ベンジンなど強い溶剤は絶対に使用しないでください。
- 汗でお困りの時はガーゼを1～2枚イヤープッドにあてがうと楽になります。
- コードはしなやかな平行6芯型ですが、無理な折り曲げや引っ張りの力を加えないようご注意ください。
特にドライバーユニットとの抜き差しの際は、必ずプラグを持って行ってください。

